

- Usa solo cartucce caricate dal produttore; mai cartucce ricaricate.
 - Prima di caricare e di sparare, controlla che la canna del fucile non sia ostruita.
 - Assicurati sempre che la sicura sia correttamente inserita fino a quando sei pronto a sparare. Una sicura non correttamente inserita non impedisce al fucile di sparare.
 - Pulisci e lubrifica il tuo fucile dopo ogni sessione di tiro per prevenire che ruggine e corrosione danneggino le parti metalliche.
 - In caso di danneggiamento o guasto del fucile, non devi smontarlo ma affidarlo ad un competente armaiolo per ottenere una riparazione con l'utilizzo di parti di ricambio originali.
- Consulta un competente istruttore d'armi per capire ogni istruzione che non ti è chiara. Scrivi a noi per ogni questione che non hai compreso riguardo al tuo fucile.

PRESCRIZIONI

1. Utilizza ogni arma con rispetto e prudenza.
2. Mantieni il tuo sguardo sulla bocca della canna e la sicura inserita fino a quando sei pronto per sparare.
3. Scarica l'arma e tienila aperta quando non la usi.
4. Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni.
5. Accertati del bersaglio al quale stai sparando; riconosci la selvaggina che stai cacciando.
6. Non sparare verso superfici piatte o acqua.
7. Non scalare un albero, scavalcare una siepe o superare un fosso con un'arma carica; non prendere l'arma per la canna.
8. Non puntare un'arma verso un bersaglio a cui non intendi sparare; non giocare con un'arma.
9. Conserva le armi e le munizioni in depositi separati ed inaccessibili ai bambini; le armi devono essere conservate scariche.
10. Evita le bevande al coliche prima e durante l'uso delle armi.

MANUALE PER IL FUCILE SOVRAPPOSTO

MOD. 100-100L-200-200L-SP4

- Specifiche
- Istruzioni
- Avvertenze
- Prescrizioni

• I FUCILI INVESTARM SONO DESTINATI SOLO AI CACCIATORI ESPERTI

• LE RIPARAZIONI DEI FUCILI INVESTARM DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLTANTO DAL CENTRO DI ASSISTENZA INVESTARM

• QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE CHE DEVONO ESSERE LETTE E CAPITE PRIMA DI USARE IL FUCILE

• QUESTO MANUALE DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL FUCILE ED ESSERE TRASFERITO CON ESSO SE CAMBIA PROPRIETARIO

COPIA DI QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A RICHIESTA

SPECIFICHE

- Apertura: a leva nella testa della bascula
- Sicura; a pulsante, a funzionamento manuale oppure automatico, collocata sulla coda della bascula
- Estrazione cartucce: manuale
- Calcio e copricanna:
 - in noce, zigrinati nei Mod. 100L e 200L
 - in faggio, zigrinati nei Mod. 100 e 200
- Canne:
 - con bindella ventilata
 - con o senza cromatura interna
- Bascula: cromata o brunita, incisa o liscia
- Sparo: azionamento monogrillo oppure bigrillo
- Mod. 100 e 100L
- apertura pieghevole
- canne: lunghezze 71, 76; 81 cm
- calibri: 12,20, 28, 410, 9 Flobert, 8 C.F.
- combinati: 20/28, 20/410, 28/410, 20/8, 28/8, 410/8
- Mod. 200 e 200L
- apertura basculante
- calibro: 12
- canne: lunghezze 71, 76, 81 cm

ISTRUZIONI

- La leva di apertura muove il tassello di chiusura ed arma i cani nello stesso tempo; per questa ragione è necessario impugnare correttamente il fucile e spingere la leva in modo appropriato per ottenere una facile apertura.
- Se volete **aprire il fucile** dovete: spingere la leva di apertura fino al termine della sua completa **rotazione di quasi 90°**; aprire il fucile tenendo la leva spinta; rilasciare la leva che si ferma dopo una corta rotazione.
- La leva di apertura deve essere spinta fino al termine della sua completa rotazione di quasi 90° per ottenere che **i cani siano completamente armati** e pronti a sparare. In caso contrario il fucile potrebbe fare cilecca.
- **Non tirate il grilletto dopo aver aperto il fucile.**

Se l'avete fatto per errore, tornate a spingere la leva di apertura fino al termine della sua completa rotazione, come se voleste aprire il fucile; ciò per evitare il pericolo di funzionamento difettoso del congegno di sparo.

- **Inserite la sicura** se è del tipo a funzionamento manuale.
- **Controllate** la posizione del pulsante della sicura se è del tipo a funzionamento automatico, che si inserisce durante l'apertura del fucile.
- In ogni caso, per **inserire la sicura**, spingete il pulsante di sicura all'indietro fino al termine della sua corsa verso la posizione di sicurezza. Quando il pulsante di sicura è nella sua posizione indietro e la sicura è correttamente inserita, **la lettera S** è completamente visibile davanti ad esso. Quando la sicura è inserita non esercitate un'eccessiva forza sul grilletto per non generare deformazioni che potrebbero causare difetti di funzionamento.
- Immettete nelle camere le **cartucce di calibro e lunghezza appropriati** alle caratteristiche della canna. Eseguite l'operazione con attenzione e cura, soprattutto nel caso di canna con due calibri combinati.
- **Chiudete il fucile**; durante il movimento di chiusura tenete la mano destra dietro al pulsante della sicura per evitare che la leva di apertura, nella corsa di ritorno alla posizione centrale, urti e ferisca la vostra mano.
- Se, con il fucile aperto, spingete il pulsante elastico sporgente dalla faccia anteriore della bascula, la leva di apertura ritorna nella sua posizione centrale. **In questa condizione non potete chiudere il fucile**; dovete prima spingere la leva fino al termine della sua completa rotazione, come per aprire il fucile.

AVVERTENZE

- Prima di ogni sessione di tiro controlla con attenzione il tuo fucile.
- Leggi sul monoblocco il calibro della canna e la lunghezza della camera ed usa cartucce appropriate. Doppia lettura ed attenzione per le canne con due calibri combinati.