



**MANUALE PER IL FUCILE SOVRAPPOSTO
MOD. 100-100L-200-200L-SP4**

- Edizione 01.2021 -

Specifiche	pag. 2
Istruzioni	pag. 3
Avvertenze	pag. 4
Prescrizioni	pag. 4

I FUCILI INVESTARM SONO DESTINATI SOLO AI CACCIATORI ESPERTI

**LE RIPARAZIONI DEI FUCILI INVESTARM DEVONO ESSERE ESEGUITE
SOLTANTO DAL CENTRO DI ASSISTENZA INVESTARM**

**QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI ISTRUZIONI ED
AVVERTENZE CHE DEVONO ESSERE LETTE E CAPITE PRIMA DI USARE
IL FUCILE**

**QUESTO MANUALE DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL FUCILE ED
ESSERE TRASFERITO CON ESSO SE CAMBIA PROPRIETARIO COPIA DI
QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A RICHIESTA**

**COPIA DI QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A
RICHIESTA, OPPURE SUL SITO WWW.INVESTARM.IT**

Pag. 1

INVSTARM SRL

Via Zanardelli, 210 - 25060 Marcheno (BS) Italia

info@investarm.it – www.investarm.it - Telefono (+39) 030 8960105 - Fax (+39) 030 861285

P.iva 00565130986 - CF 00467520177 - Capitale Sociale € 105.000,00 i.v. - Reg. Imprese Brescia
00467520177

SPECIFICHE

- Apertura: a leva nella testa della bascula.
- Sicura: a pulsante, a funzionamento manuale oppure automatico, collocata sulla coda della bascula.
- Estrazione cartucce: manuale.
- Calcio e copricanna:
 - in noce, zigrinati nei Mod. 100L e 200L;
 - in faggio, zigrinati nei Mod. 100 e 200.
- Canne:
 - con bindella ventilata;
 - con o senza cromatura interna;
- Bascula: cromata o brunita, incisa o liscia.
- Sparo: azionamento monogrillo oppure bigrillo.
- Mod. 100 e 100L:
 - apertura pieghevole;
 - canne: lunghezze 71, 76; 81 cm;
 - calibri: 12,20, 28, 410, 9 Flobert, 8 C.F.;
 - combinati: 20/28, 20/410, 28/410, 20/8, 28/8, 410/8.
- Mod. 200 e 200L:
 - apertura basculante;
 - calibro: 12;
 - canne: lunghezze 71, 76, 81 cm.

ISTRUZIONI

- La leva di apertura muove il tassello di chiusura ed arma i cani nello stesso tempo; per questa ragione è necessario impugnare correttamente il fucile e spingere la leva in modo appropriato per ottenere una facile apertura.
- Se volete **aprire il fucile** dovete:
 - spingere la leva di apertura fino al termine della sua completa **rotazione di quasi 90°**;
 - aprire il fucile tenendo la leva spinta;
 - rilasciare la leva che si ferma dopo una corta rotazione.
- La leva di apertura deve essere spinta fino al termine della sua completa rotazione di quasi 90° per ottenere che **i cani siano completamente armati** e pronti a sparare. In caso contrario il fucile potrebbe fare cilecca.
- **Non tirate il grilletto dopo aver aperto il fucile.** Se l'avete fatto per errore, tornate a spingere la leva di apertura fino al termine della sua completa rotazione, come se voleste aprire il fucile; ciò per evitare il pericolo di funzionamento difettoso del congegno di sparo.
- **Inserite la sicura** se è del tipo a funzionamento manuale.
- **Controllate** la posizione del pulsante della sicura se è del tipo a funzionamento automatico, che si inserisce durante l'apertura del fucile.
- In ogni caso, per **inserire la sicura**, spingete il pulsante di sicura all'indietro fino al termine della sua corsa verso la posizione di sicurezza. Quando il pulsante di sicura è nella sua posizione indietro e la sicura è correttamente inserita, **la lettera S** è completamente visibile davanti ad esso. Quando la sicura è inserita non esercitate un'eccessiva forza sul grilletto per non generare deformazioni che potrebbero causare difetti di funzionamento.
- Immettete nelle camere le **cartucce di calibro e lunghezza appropriati** alle caratteristiche della canna. Eseguite l'operazione con attenzione e cura, soprattutto nel caso di canna con due calibri combinati.
- **Chiudete il fucile**; durante il movimento di chiusura tenete la mano destra dietro al pulsante della sicura per evitare che la leva di apertura, nella corsa di ritorno alla posizione centrale, urti e ferisca la vostra mano.
- Se, con il fucile aperto, spingete il pulsante elastico sporgente dalla faccia anteriore della bascula, la leva di apertura ritorna nella sua posizione centrale. **In questa condizione non potete chiudere il fucile**; dovete prima spingere la leva fino al termine della sua completa rotazione, come per aprire il fucile.

AVVERTENZE

- Prima di ogni sessione di tiro controlla con attenzione il tuo fucile.
- Leggi sul monoblocco il calibro della canna e la lunghezza della camera ed usa cartucce appropriate. Doppia lettura ed attenzione per le canne con due calibri combinati.
- Usa solo cartucce caricate dal produttore; mai cartucce ricaricate.
- Prima di caricare e di sparare, controlla che la canna del fucile non sia ostruita.
- Assicurati sempre che la sicura sia correttamente inserita fino a quando sei pronto a sparare. Una sicura non correttamente inserita non impedisce al fucile di sparare.
- Pulisci e lubrifica il tuo fucile dopo ogni sessione di tiro per prevenire che ruggine e corrosione danneggino le parti metalliche.
- In caso di danneggiamento o guasto del fucile, non devi smontarlo ma affidarlo ad un competente armaiolo per ottenere una riparazione con l'utilizzo di parti di ricambio originali. Consulta un competente istruttore d'armi per capire ogni istruzione che non ti è chiara. Scrivi a noi per ogni questione che non hai compreso riguardo al tuo fucile.

PRESCRIZIONI

1. Utilizza ogni arma con rispetto e prudenza.
2. Mantieni il tuo sguardo sulla bocca della canna e la sicura inserita fino a quando sei pronto per sparare.
3. Scarica l'arma e tienila aperta quando non la usi.
4. Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni.
5. Accertati del bersaglio al quale stai sparando; riconosci la selvaggina che stai cacciando.
6. Non sparare verso superfici piatte o acqua.
7. Non scalare un albero, scavalcare una siepe o superare un fosso con un'arma carica; non prendere l'arma per la canna.
8. Non puntare un'arma verso un bersaglio a cui non intendi sparare; non giocare con un'arma.
9. Conserva le armi e le munizioni in depositi separati ed inaccessibili ai bambini; le armi devono essere conservate scariche.
10. Evita le bevande alcoliche prima e durante l'uso delle armi.

Pag. 4

INVSTARM SRL

Via Zanardelli, 210 - 25060 Marcheno (BS) Italia

info@investarm.it – www.investarm.it - Telefono (+39) 030 8960105 - Fax (+39) 030 861285

P.iva 00565130986 - CF 00467520177 - Capitale Sociale € 105.000,00 i.v. - Reg. Imprese Brescia
00467520177